

GESAN G 10 000 V auto

Мощность, кВА/кВт		8,2/8,2
Вес и размеры		
	Длина, мм	900
	Ширина, мм	520
	Высота, мм	550
	Вес, кг	95
	Емкость топливного бака, л	15
Уровень шума		
	Звуковая мощность, дБА	97
	Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход		
	75% нагрузки, л/час	3,5
	100% нагрузки, л/час	4,67

Двигатель **VANGUARD 30544**

Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя, л	0,57
Мощность, кВт/л.с.	11/ 16
Ёмкость системы смазки, л	2
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея	12В 45 АЧ 400А

Генератор **MECC ALTE S20F-200/A**

Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	230
Мощность, кВА	12
Частота, Гц	50

Панель автоматического управления

Управляющий контроллер	Deep Sea 4420	
Амперметр	1	
Контакты	3P 40A	
Вес и размеры		
	Ширина, мм	300
	Глубина, мм	210
	Высота, мм	400
	Вес, кг	9,5
	Исполнение	IP 32

Защита

Автоматический выключатель	2P 40A
Кнопка аварийного останова	

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР	
Deep Sea 4420	
• Возможности	
<p>Автоматический запуск/останов Ручной запуск/останов Автоматическое подключение/отключение нагрузки Измерение параметров БГУ и сети Конфигурирование входных и выходных сигналов Экстренный останов по неисправности Программирование параметров с помощью ПО</p>	
	
• Измерения	
<p>Напряжение и частота сети Напряжение и частота электростанции Напряжение стартерной батареи Скорость двигателя</p>	<p>Наработка двигателя (моточасы) Температура двигателя Давление масла в двигателе</p>
• Светодиодные индикаторы	
<p>Основная сеть исправна Генератор готов к приему нагрузки</p>	<p>Состояние контакторов генератора/сети</p>
• Аварийные сообщения и остановки	
<p>Неудачный старт Неудачный останов Низкое давление масла Низкий уровень топлива Высокая температура охлаждающей жидкости Низкая/Высокая скорость двигателя Высокая/Низкая частота тока Высокое/Низкое напряжение генератора</p>	<p>Низкое/высокое напряжение стартерной батареи Неисправность зарядного генератора Разрыв цепи датчика скорости двигателя Отказ датчика скорости двигателя Аварийный сигнал от дополнительного датчика Неисправность контактора генератора Нажатие кнопки аварийного останова Пропадание/Восстановление основной сети</p>
• Мониторинг	
<p>ЖК-дисплей Порт USB</p>	<p>П/О настройки параметров</p>