

GESAN G 12 TFH AUTO

Мощность, кВА/кВт	12/9,6
Вес и размеры	
Длина, мм	900
Ширина, мм	585
Высота, мм	600
Вес, кг	126
Емкость топливного бака, л	13
Уровень шума	
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	3
100% нагрузки, л/час	4,1

Двигатель

HONDA GX620

Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя, л	0,614
Мощность, кВт/л.с.	12,1/ 20
Ёмкость системы смазки	2 л
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея	12 В 45 Ач 400А

Генератор

MECC ALTE T20F-200/2

Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	400/230
Мощность, кВА	15
Частота, Гц	50

Панель автоматического управления

Управляющий контроллер	Deep Sea 4420
Амперметр	
Контакты	4P 25A
Вес и размеры	
Ширина, мм	300
Глубина, мм	210
Высота, мм	400
Вес, кг	9,5
Исполнение	IP 32

Защита

Автоматический выключатель	4P 16A
Кнопка аварийного останова	

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР	
Deep Sea 4420	
• Возможности Автоматический запуск/останов Ручной запуск/останов Автоматическое подключение/отключение нагрузки Измерение параметров БГУ и сети Конфигурирование входных и выходных сигналов Экстренный останов по неисправности Программирование параметров с помощью ПО	
	
• Измерения	
Напряжение и частота сети Напряжение и частота электростанции Напряжение стартерной батареи Скорость двигателя	Нарботка двигателя (моточасы) Температура двигателя Давление масла в двигателе
• Светодиодные индикаторы	
Основная сеть исправна Генератор готов к приему нагрузки	Состояние контакторов генератора/сети
• Аварийные сообщения и остановки	
Неудачный старт Неудачный останов Низкое давление масла Низкий уровень топлива Высокая температура охлаждающей жидкости Низкая/Высокая скорость двигателя Высокая/Низкая частота тока Высокое/Низкое напряжение генератора	Низкое/высокое напряжение стартерной батареи Неисправность зарядного генератора Разрыв цепи датчика скорости двигателя Отказ датчика скорости двигателя Аварийный сигнал от дополнительного датчика Неисправность контактора генератора Нажатие кнопки аварийного останова Пропадание/Восстановление основной сети
• Мониторинг	
ЖК-дисплей Порт USB	П/О настройки параметров

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.